

ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ИН-12 MINI

Индикатор напряжения ИН-12 Mini (далее индикатор) предназначен для цифрового отображения значения постоянного напряжения до 23 Вольт. Индикатор можно установить в любой подходящий по размеру корпус в удобном для пользователя месте, например в заглушку кнопки на передней панели легкового автомобиля. Индикатор выпускается с дисплеем синего, зелёного, или красного цвета.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Параметр
Измеряемое постоянное напряжение, В	8...20
Максимальное постоянное напряжение, В	20
Потребляемый ток, не более, мА	50
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	22,5 x 14,1 x 9,3
Длина проводов, мм	210
Масса, г	6

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Количество
Индикатор, шт.	1

УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Индикатор представляет собой микропроцессорное устройство, которое измеряет и отображает на цифровом дисплее постоянное напряжение контролируемой цепи.

При напряжении менее 7,5 Вольт на дисплей выводится надпись «LOU».

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- отключите источник напряжения контролируемой цепи;
- подключите красный провод индикатора к плюсовому проводу контролируемой цепи;
- подключите чёрный провод индикатора к минусовому проводу контролируемой цепи;
- включите источник напряжения контролируемой цепи, на дисплее индикатора появится значение напряжения.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Индикатор напряжения соответствует конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Дата продажи _____

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации индикатора 2 года со дня продажи при отсутствии механических повреждений и признаков превышения максимального допустимого напряжения.

При выходе из строя индикатора в период гарантийного срока, изготовитель обязан произвести его ремонт.

Гарантии по индикатору снимаются, если потребителем нарушены условия эксплуатации.

Производитель: ООО «АПЭЛ»

г. Тольятти, ул. Железнодорожная 11-70, тел 8 (8482) 27-05-96

Интернет: www.apel.ru e-mail: office@apel.ru